

RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ESTOCAJE DE PANELES SANDWICH PIR DE FACHADA

Manipulación

Descargue los paneles sándwich completamente horizontales para evitar el pandeo, y sujételos por las zonas robustas para evitar la generación de posibles desadherencias.

Preste especial atención en la descarga de paneles de longitudes superiores a 8 m. Estas longitudes de panel presentan mayor posibilidad de flexión.

Tenga especial cuidado en operaciones de manipulación manual. Se recomienda sujetar el panel por la base de la cara inferior. Las zonas del solape son partes frágiles y pueden doblarse con más facilidad.

Estocaje

No estoque los productos en contacto con el suelo. Los paquetes se deben colocar sobre una superficie plana y rígida, empleando protecciones para evitar deformaciones y la generación de posibles desperfectos.

Coloque los paquetes con una leve inclinación para poder evacuar el agua originada por posibles condensaciones.

Estoque los paquetes de panel siempre a cubierto y con ventilación, en un almacén cubierto, o bien utilizando materiales impermeables (sin que entren en contacto con el panel, y separados mediante tacos de distinta altura).

Abra los paquetes y desapile las piezas si se prevé un estocaje en el exterior. Los paneles prelacados requieren de ventilación, por ello retire el embalaje tras la entrega para facilitar la ventilación en el interior del paquete. Retire el film en un periodo no superior a 15 días desde su exposición a elementos externos. Realice el proceso de retirada del film a temperaturas bajas, debido a que las altas temperaturas pueden dificultar el proceso.

Tenga en cuenta las recomendaciones de elección y montaje de los paneles para una adecuada puesta en uso.

